

Inverter centrale

SUNNY CENTRAL 400LV / 400HE / 500HE / 630HE

Istruzioni per l'uso



Indice

1	Avvertenze sull'impiego di queste istruzioni	7
1.1	Ambito di applicazione	7
1.2	Destinatari	7
1.3	Ulteriori informazioni	7
1.4	Simboli usati	8
2	Sicurezza	9
2.1	Utilizzo conforme dell'apparecchio	9
2.2	Avvertenze di sicurezza	
2.3	Identificare il prodotto	11
2.4	Condizioni di funzionamento	12
3	Gestione della sicurezza di rete	14
3.1	Che cosa è richiesto?	14
3.2	Limitazione potenza attiva	14
3.3	Potenza reattiva predefinita	14
3.4	La soluzione della SMA Solar Technology	15
4	Comandi	16
4.1	Panoramica	16
4.2	Sunny Central	17
4.2.1	Indicatori luminosi	17
4.2.2	Interruttori a chiave	
4.2.3	Arresto di emergenza	
4.3	Sunny Central Control	
4.3.1	Funzione dei tasti di comando	
4.3.2	Spiegazione dei simboli sul display	20

5	Menu	. 21
5.1	Messaggi del display durante il funzionamento	21
5.2	Struttura dei menu	22
5.3	Modifica del contrasto del display	26
5.4	Impostazione della lingua	27
5.5	Modifica data e ora	28
5.6	Inserire la password	29
5.7	Visualizzazione della versione firmware	30
5.8	Cancellare i valori giornalieri del rendimento energetico	31
6	Canali di misurazione	. 32
6.1	Richiamare i dati di misura	34
6.2	Inserimento di ulteriori canali di misurazione	35
6.3	Ripristino delle impostazioni di fabbrica della visualizzazione dei canali di misurazione	37
6.4	Cancellazione dei dati di misura	
7	Parametri	. 39
<i>7</i> .1	Descrizione delle funzioni dei parametri	39
7.2	Impostazioni di fabbrica dei parametri	44
7.3	Modifica parametri	45
7.4	Ripristino dei parametri	46
7.5	Salvataggio dei parametri	46
8	Invio di dati	. 47
8.1	Seleziona Info remota	47
8.2	Attivazione dei rapporti e-mail	49
8.3	Immettere o modificare l'indirizzo e-mail	49
8.4	Selezione dei tipi di rapporto da inviare	50
8.5	Invio rapporto di prova	51

9	Ingressi analogici	. 52
9.1	Rilevamento dei sensori esterni	53
9.2	Calcolo dell'amplificazione e dell'offset	55
9.3	Configurazione dei sensori esterni	57
9.3.1	ExtSollrr e ExtGloIrr	
9.3.2	Visualizzazione dei valori dei sensori	58
9.4	Configurazione dei messaggi esterni	58
9.4.1	Impostazione ExtAlarm	58
9.4.2	Attivazione rapporto "ExtAlarm"	59
9.4.3	Attivare TmpExt C	59
10	Limitazione potenza attiva	. 60
10.1	Configurazione della limitazione della potenza attiva	60
10.2	Limitazione della potenza attiva tramite la frequenza di rete	61
11	Monitoraggio della rete	. 62
11.1	Anti-Islanding	62
12	Low Voltage Ride Through (LVRT)	. 63
13	Ricerca errori e soluzione problemi	. 64
13.1	Diagnosi guasto	65
13.1.1	Categoria dei guasti e degli allarmi	65
13.1.2	Tipi di guasto e allarme	65
13.1.3	Avvertenze	66
13.1.4	Anomalie	69
13.2	Confermare guasto	75
14	Contatto	. 77

Avvertenze sull'impiego di queste istruzioni

Questo manuale descrive i comandi del Sunny Central Control, la manutenzione del Sunny Central e la ricerca quasti con l'ausilio del Sunny Central Control. Conservare l'intera documentazione in dotazione nelle immediate vicinanze del Sunny Central. Devono essere sempre a disposizione del personale addetto al funzionamento e alla manutenzione.

1.1 Ambito di applicazione

Il presente manuale è valido per il Sunny Central con Sunny Central Control 03 a partire dalla versione firmware 2.0. Descrive i comandi per il funzionamento deali inverter centrali Sunny Central indoor per i seguenti modelli.

- Sunny Central 400LV (SC 400LV-11)
- Sunny Central 400HE (SC 400HE-11)
- Sunny Central 500HE (SC 500HE-11)
- Sunny Central 630HE (SC 630HE-11)

1.2 Destinatari

Il presente manuale è destinato all'installatore e al gestore di un impianto FV dotato di Sunny Central.

1.3 Ulteriori informazioni

Tutti i manuali del Sunny Central così come quelli relativi ai componenti integrati devono essere conservati unitamente alla documentazione dell'impianto ed essere sempre accessibili. La fornitura del Sunny Central comprende i documenti di seguito riportati, in cui sono contenute le seguenti informazioni

Istruzioni per Montaggio e installazione del Sunny Central

l'installazione:

Istruzioni per l'uso: Utilizzo del Sunny Central e del Sunny Central Control

Manuale di manutenzione: Manutenzione del Sunny Central Schemi elettrici: Schemi elettrici del Sunny Central

Documentazione La documentazione relativa ad accessori o dotazione opzionale accessori:

del Sunny Central (per es. GFDI) è disponibile sul sito Internet

www.SMA-Italia.com

Istruzioni per l'uso SC4-63HE-BIT090770 7

1.4 Simboli usati

Nelle presenti istruzioni vengono utilizzati i seguenti quattro tipi di simboli per avvertenze di sicurezza e informazioni generali:



PERICOLO!

L'indicazione "PERICOLO" identifica un'avvertenza di sicurezza la cui inosservanza provoca immediatamente lesioni gravi o mortali!



AVVERTENZA!

L'indicazione "AVVERTENZA" identifica un'avvertenza di sicurezza la cui inosservanza può provocare lesioni gravi o mortali!



ATTENZIONE!

L'indicazione "ATTENZIONE" identifica un'avvertenza di sicurezza la cui inosservanza può provocare lesioni leggere o medie!



AVVISO!

L'indicazione "AVVISO" identifica un'avvertenza di sicurezza la cui inosservanza può provocare danni materiali!



Nota

Sono segnalate come note le informazioni rilevanti per il funzionamento ottimale del prodotto.


2 Sicurezza

2.1 Utilizzo conforme dell'apparecchio

Il Sunny Central è un inverter solare. Consente l'immissione di energia solare, trasformata dai moduli solari tramite processo fotovoltaico, in una rete a media tensione.

I Sunny Central 400LV, 400HE, 500HE e 630HE sono dotati della nuova funzione di gestione della sicurezza della rete. Per ulteriori informazioni sulla gestione della sicurezza della rete consultare il capitolo 3 "Gestione della sicurezza di rete" (Pagina 14).

Schema di un impianto solare connesso alla rete con un Sunny Central



- A Moduli solari
- B Sunny Central
- C Rete pubblica

Sunny Central HE

Il Sunny Central HE non è dotato di trasformatore di bassa tensione proprio. Richiede un trasformatore per media tensione esterno adattato, attraverso il quale può immettere energia elettrica nella rete.

Sunny Central LV

Il Sunny Central LV è indicato per il collegamento di moduli a bassa tensione (Low Voltage). Non è dotato di trasformatore di bassa tensione proprio e richiede altrettanto un trasformatore per media tensione esterno adattato, attraverso il quale può immettere energia elettrica nella rete.

Istruzioni per l'uso SC4-63HE-BIT090770 9

2.2 Avvertenze di sicurezza



PERICOLO!

Pericolo di morte per scossa elettrica.

Morte causata da ustioni e scossa elettrica a seguito di contatto con componenti sotto tensione della rete a bassa tensione.

- Non toccare i componenti sotto tensione del Sunny Central o della rete a bassa tensione.
- Rispettare tutte le istruzioni per la sicurezza applicabili durante il lavoro in prossimità della rete a bassa tensione.



PERICOLO!

Pericolo di morte per scossa elettrica.

Nell'apparecchio sono presenti tensioni elevate.

- Tutti i lavori sul Sunny Central devono essere svolti esclusivamente da elettricisti qualificati!
- Effettuare tutti gli interventi sul Sunny Central solo ed unicamente come descritto nei seguenti capitoli!
- Osservare tutte le avvertenze di sicurezza indicate!
- Osservare tutte le avvertenze di sicurezza contenute nelle istruzioni per l'installazione del Sunny Central!



PERICOLO!

Pericolo di morte a seguito di danneggiamento del Sunny Central!

Danni al Sunny Central quali, ad esempio, cavi difettosi o un involucro danneggiato, possono causare la morte a seguito di scossa elettrica o incendio!

- Utilizzare il Sunny Central solo in perfetto stato di funzionamento dal punto di vista tecnico e della sicurezza!
- Utilizzare il Sunny Central solo se non presenta danni visibili!
- Controllare regolarmente che il Sunny Central non presenti danni visibili!
- Accertarsi che tutti i dispositivi di sicurezza esterni siano sempre facilmente accessibili
 e controllarne regolarmente il funzionamento!

2.3 Identificare il prodotto

Il Sunny Central può essere identificato sulla base del numero di serie (Serial No.) e del tipo (Type) riportati sulla targhetta. La targhetta è applicata sul lato interno della porta e sulla parete posteriore del Sunny Central.


Inoltre il numero di serie (A) si trova anche sul lato anteriore dell'apparecchio.



Istruzioni per l'uso SC4-63HE-BIT090770 11

2.4 Condizioni di funzionamento

Dopo l'accensione, il Sunny Central passa attraverso gli stati rappresentati nella figura qui di seguito. Se il Sunny Central è spento, si trova nello stato di "Stop". Ruotando l'interruttore a chiave, il Sunny Central commuta allo stato di "Wait".



Stop

Il Sunny Central è spento. Il Sunny Central resta in questa condizione finché l'interruttore a chiave "Anlage ein" non viene portato in posizione di avvio.

Attendere

Se la tensione d'ingresso è al di sotto della tensione di avvio "UpvStart" impostata, il Sunny Central si trova in stato di "Warten". Il valore di "UpvStart" viene visualizzato sul display del Sunny Central Control.

Monitoraggio della rete

La rete viene monitorata durante il tempo di monitoraggio "GrdMonTm" ai fini del rispetto dei limiti di rete. Se durante questo periodo i limiti di rete non vengono superati, il Sunny Central passa alla condizione di funzionamento di avvio.

Avvio

Se la tensione d'ingresso è superiore alla tensione di avvio "UpvStart", il Sunny Central attende sino a quando è trascorso il periodo di tempo definito nel parametro "T-Start". Se la tensione d'ingresso in questo arco di tempo non è scesa al di sotto della tensione di avvio "UpvStart", il Sunny Central si avvia.

Il contattore CA viene chiuso e il Sunny Central abilitato. Quando il Sunny Central è pronto ad entrare in funzione, passa al processo di immissione.



Tensione di avvio UpvStart

Adottare la tensione di avvio UpvStart al generatore solare collegato al Sunny Central.

Funzionamento sotto carico MPP

Dopo l'attivazione corretta, il Sunny Central cerca il punto di potenza massimo (Maximum Powerpoint: MPP) del generatore solare e inizia l'immissione in rete.

Spegnimento

L'arresto del Sunny Central avviene quando:

- la potenza misurata nell'intervallo di tempo "TStop" è inferiore a "PpvStop",
- si verifica un guasto che richiede lo spegnimento del Sunny Central o
- l'interruttore a chiave viene portato su "Stop".

Guasti

Se durante il funzionamento si verifica un guasto, il Sunny Central si spegne e il Sunny Central Control indica tale guasto sul display. Per una lista dei possibili guasti consultare il capitolo 13 "Ricerca errori e soluzione problemi" (Pagina 64).

Istruzioni per l'uso SC4-63HE-BIT090770 13

3 Gestione della sicurezza di rete

3.1 Che cosa è richiesto?

Gli impianti fotovoltaici con più di 100 kWp di potenza allacciata devono partecipare alla gestione dell'immissione e della sicurezza della rete. Ciò comporta innanzitutto la possibilità per il gestore della rete di limitare a distanza la potenza dell'impianto fotovoltaico e di azzerarla in casi critici per un breve periodo di tempo I relativi comandi del gestore della rete devono essere perciò trasmessi al Sunny Central in modo rapido e affidabile.

I requisiti in dettaglio

- Ricezione del valore nominale per mezzo di un ricevitore di segnali di controllo centralizzati con 2 o 4 relè.
- Limitazione della potenza di immissione in 4 livelli parametrizzabili (p.es. 0 % / 30 % / 60 % / 100 % della potenza attiva allacciata concordata PAV).
- Impostazione del valore nominale richiesto entro un minuto.

3.2 Limitazione potenza attiva

Il gestore della rete è autorizzato in determinate circostanze a richiedere la limitazione temporanea della potenza di immissione o a disinserire l'impianto. A tal fine gli impianti di produzione devono potere ridurre la propria potenza attiva in livelli di massimo il 10% della potenza attiva allacciata concordata PAV, in conformità alle prescrizioni sulla media tensione. I livelli comprovati sono tuttavia quattro: 100 %, 60 %, 30 % e 0 % della potenza allacciata dell'impianto.

3.3 Potenza reattiva predefinita


Per la produzione di potenza attiva il gestore della rete predefinisce generalmente un valore nominale fisso per la configurazione della potenza reattiva. Nella maggior parte dei casi si concorda per la fornitura di pura potenza attiva un valore di cos ? prossimo a 1. In futuro può però rendersi anche necessario predefinire nella stazione di trasferimento un valore nominale variabile, configurabile tramite un dispositivo di comando a distanza (o altre tecnologie di controllo). Il valore nominale può essere:

- un fattore di potenza fisso cos ? o
- un fattore di potenza cos ? (P) o
- una potenza reattiva fissa in kVar o
- una curva caratteristica di potenza reattiva/tensione Q(U).

La potenza reattiva dell'impianto di produzione deve essere quindi configurabile. Il campo di potenza reattiva stabilito deve essere trasferibile nel giro di pochi secondi e in qualsiasi momento.

3.4 La soluzione della SMA Solar Technology

La SMA Solar Technology consiglia l'impiego del Power Reducer Box per il soddisfacimento dei requisiti. Il segnale predefinito dal gestore della rete, comunicato mediante 4 bit o l'interfaccia di corrente, viene trasmesso dal Power Reducer Box al Sunny Central mediante un Sunny WebBox.



Il Power Reducer Box è preconfigurato di default per una gestione dell'immissione in quattro livelli, con lo 0 %, il 30 %, il 60 %, il 100 % della potenza dell'impianto allacciata. L'ampia gamma di opzioni di configurazione consente il flessibile adattamento ai requisiti del gestore della rete per mezzo della variante dell'interfaccia di corrente e di ulteriori graduazioni. A tal fine il Power Reducer Box è disponibile con 4 ingressi digitali oppure con un'interfaccia di corrente di 4-20 mA. Per ulteriori informazioni sul Power Reducer Box consultare l'area download alla pagina www.SMA-Italia.com.

Oltre al Power Reducer Box sono disponibili 2 ulteriori possibilità per il soddisfacimento dei requisiti. Queste sono la ricezione dei segnali tramite 2 ingressi analogici del Sunny Central e la configurazione manuale dei requisiti mediante parametri. Per l'attuazione di queste possibilità, seguire le istruzioni contenute nel presente manuale.


Istruzioni per l'uso SC4-63HE-BIT090770 15

4 Comandi

4.1 Panoramica

Nella figura seguente sono rappresentati i diversi comandi del Sunny Central.

Esempio: Sunny Central 630HE



- A Sunny Central Control
- B Indicatori luminosi (guasto, avvisi)
- C Interruttori a chiave

16

D Arresto di emergenza

4.2 Sunny Central

4.2.1 Indicatori luminosi

Sulla parte anteriore del Sunny Central si trovano 2 indicatori luminosi. Se si verifica un guasto, gli indicatori segnaleranno il tipo di guasto.

- Giallo: Il Sunny Central è in stato di allarme. Il Sunny Central non si spegne. Controllare l'impianto. Quando il guasto non è più presente, la segnalazione di guasto viene azzerata automaticamente.
- Rosso: Il Sunny Central è in stato di guasto. Se il Sunny Central ha riconosciuto un guasto, si disattiva. Dopo che il guasto è stato eliminato e l'indicatore ripristinato, il Sunny Central riprende a funzionare correttamente. Per ulteriori informazioni consultare il capitolo 13.1.2 "Tipi di guasto e allarme" (Pagina 65).

4.2.2 Interruttori a chiave

Con l'interruttore a chiave il Sunny Central viene inserito o disinserito. Dopo aver ruotato l'interruttore in posizione "Start", il Sunny Central passa dalla condizione di funzionamento "Stop" alla condizione "Wait". In condizioni di irraggiamento sufficiente e validità della rete il Sunny Central passa al processo di immissione in rete. Se l'irraggiamento e quindi la tensione d'ingresso sono insufficienti, il Sunny Central resta in stato di "Wait".

Mediante un azionamento a motore l'interruttore principale CC viene disattivato automaticamente se l'interruttore a chiave viene spostato a "Stop".

4.2.3 Arresto di emergenza



AVVISO!

Possibili danni al Sunny Central a seguito di un utilizzo inappropriato dell'interruttore di arresto d'emergenza!

I componenti del Sunny Central vengono sollecitati fortemente dall'azionamento dell'interruttore di arresto d'emergenza sotto carico. Ciò può provocare il danneggiamento dei singoli componenti:

- utilizzare l'interruttore di arresto d'emergenza solo in caso d'effettiva emergenza.
- Spegnere il Sunny Central mediante l'interruttore a chiave.

L'interruttore di arresto d'emergenza disconnette immediatamente il Sunny Central dalla rete e dal generatore solare e mette il Sunny Central in condizioni di sicurezza.

L'azionamento dell'interruttore di arresto d'emergenza lo blocca in posizione "off". L'interruttore può essere sbloccato esclusivamente con la chiave in dotazione. L'azionamento dell'interruttore di arresto d'emergenza deve essere inoltre confermato sul Sunny Central Control o con il Sunny Data Control.

Sui Sunny Central è possibile installare un interruttore di arresto d'emergenza esterno; è anche possibile collegare più Sunny Central mediante un tale interruttore comune.


Istruzioni per l'uso SC4-63HE-BIT090770 17

4.3 Sunny Central Control

Le impostazioni sul Sunny Central possono essere eseguite direttamente sull'apparecchio mediante il Sunny Central Control. Le funzioni del Sunny Central Control possono essere raggruppate nei seguenti campi:

- · comando del funzionamento del Sunny Central
- visualizzazione dei valori di misura attuali
- modifica dei parametri del Sunny Central
- inseguimento MPP (Maximum Power Point: ricerca del punto di potenza massimo)
- rilevamento e memorizzazione dei dati di misura
- possibilità di accesso remoto mediante NET Piggy-Back
- collegamento di sensori esterni

L'unità di comando Sunny Central Control è montata ad altezza d'uomo nel Sunny Central. Il Sunny Central Control viene comandato mediante i quattro tasti posti sotto il display a quattro righe.




- A Display a 4 righe
- B Tasti di comando

18

4.3.1 Funzione dei tasti di comando

I quattro tasti di comando sono posti sotto il display del Sunny Central Control.

- A ESC
- B Freccia in alto
- C Freccia in basso
- D ENTER



Ai tasti di comando sono attribuite più funzioni. Nell tabella di seguito riportata vengono chiarite le funzioni dei tasti.

Tasto	Significato e funzione	
[ESC]	Interrompi / annulla funzione	
	Rispondi alle domande con "NO"	
	Tornare al menu precedente	
	Commuta dalla guida online al menu principale	
[↑]	Una riga su	
	Aumenta valore	
[↓]	Una riga giù	
	Diminuisci valore	
[ENTER]	Seleziona una funzione dal menu	
	Seleziona un valore	
	Conferma modifiche	
	Rispondi alle domande con "Sì"	
[↑] +[↓]	Torna alla guida online	

 Istruzioni per l'uso
 SC4-63HE-BIT090770
 19

4.3.2 Spiegazione dei simboli sul display

Il display del Sunny Central Control dispone di quattro righe. Per la visualizzazione vengono utilizzati simboli diversi, il cui significato viene chiarito nella seguente tabella.

Simbolo	Significato
+	Ulteriori righe sopra il display
†	Ulteriori righe sotto il display
#	Ulteriori righe sopra e sotto il display
÷	Indica la riga selezionata al momento. Con [↑] o [↓] si passa ad un'altra riga.
+	Si trova davanti ad un valore che può essere modificato.
(illuminata)	
+	Se per es. è stato modificato un parametro, la freccia davanti alla riga attiva
(lampeggia)	lampeggia.
₩	Il Sunny Central Control carica il menu successivo o memorizza i dati.

5 Menu

5.1 Messaggi del display durante il funzionamento

Dopo l'accensione del Sunny Central viene inizializzato il Sunny Central Control. L'inizializzazione è composta da tre messaggi del display successivi. Se il Sunny Central Control è stato inizializzato, vengono visualizzati i valori di misura e i valori attuali del Sunny Central:

```
Mode MPP
Pac 85.7kW
E-Today 357.5kWh
E-Total2512.3kWh
```

[↑], [↓] o [ENTER]

Mode	MPP
PPV	89.27kW
UPV	557V
IPV	160.26A

[↑], [↓] o [ENTER]

Mode	MPP
fac	50.04Hz
Vac	230.51V
Iac	124.04A

Con i tasti [\uparrow], [\downarrow] o [ENTER] è possibile commutare tra i tre display della guida online. In caso di avvertenze o guasti vengono visualizzati in alternanza il guasto con priorità superiore e il display attuale della guida online.

Istruzioni per l'uso SC4-63HE-BIT090770 21

5.2 Struttura dei menu



Visualizzazione della funzione team

Tutte le visualizzazioni relative al funzionamento team del Sunny Central non sono supportate.

Il menu del Sunny Central Control è suddiviso in quattro menu principali. I quattro menu principali e le relative sottocategorie sono riportati nella tabella qui di seguito.

Menu principale	Menu 1° livello	Menu 2° livello	Menu 3° livello
Operating data	Faults	Current Faults	Quit-Function
	Plant Status	State	
	Energy Yield	E-Total	
		E-Today	
	Data Files	Meas. Interval	
		Daily Values	
		Meas.Channels	
	Other	h-On	
		h-Total	
		Startup counter	
		Fault counter	
		WarnCnt	

Menu principale	Menu 1° livello	Menu 2° livello	Menu 3° livello
Spot values	PV	Ppv	
		Vpv	
		lpv	
	Grid	Pac	
		Qac	
		Sac	
		Fac	
		lac	
		Vac Phase 1-2	
		Vac Phase 2-3	
		Vac Phase 3-1	
	Red.effect.pow.	P-WSpt	
		P-WModFailStt	
		P-WModStt	
	Outp.react.pow.	Q-VArSpt	
		Q-VArModFailStt	
		PF-PFSpt	
		PF-PFExtSpt	
	Grid decoupling	GriGrdStt	
	Other	MppSuchTag-Cnt	
		Team-Status	
		R-Insul	
		TmpInt C	
		ExtSolP	
		ExtSolQ	
Long-Term Data	Meas. Chn.		
	Energy Yield		
	Plant Status		
	Faults		

Istruzioni per l'uso SC4-63HE-BIT090770

Menu principale	Menu 1 ° livello	Menu 2° livello	Menu 3° livello
Device Set-up	Password		
	System	Language	german, english, spanish
		Date/Time	
		Inverter Type	
		Firmware	
	Parameters	ParamFunktion	
		Red.effect.pow.	P-WMod, P-W, P-WNom, Plimit, Pmax
		Outp.react.pow.	Q-VArMod, Q-VAr, Q-VArNom, Qlimit, Qmax, PFAbsMin, PF-PF, PF-PFExt, PF-PFStr, PF-PFExtStr, PF- PFStop, PF-PFExtStop, PF-WStr, PF-WStop, Q-VDif, Q-VArGra, Q- VDifTm, Q-VRtgOfsNom
		Grid decoupling	Voltage, Grid frequency
		Grid connection	GriGrdMonTm, VCtlOpMinNom, VCtlOpMaxNom, HzCtlOpMin, HzCtlOpMax
		Mpp Limit Val.	UmppMin, dureference, PsearchMpp, TsearchMpp

Menu principale	Menu 1° livello	Menu 2° livello	Menu 3° livello
Device Set-up	Parameters	Mpp Tracking	dUtrack, TcheckMpp, Mpp Faktor, TrackCnt
		Start requiremt	Operating mode, UconstSet, UpvStart, TStart, Twait
		Shut-down requ.	PpvStop, Tstop
		Grid Monitor.	PpvMinCheck
		Other	E-Total Offset, TMax. cabinet, TMin. cabinet,
	Interfaces	Comunication	COM1:SMUs, COM2:Inverter, COM3:PC
		Analog In	ExtSolP, ExtSolIrr, ExtGloIrr, ExtAlarm, ExtSolQ, TmpExt C
		Digital In	Digital Input 1 - 8
		Digital Out	+Diag Ext+24V, +Diag Dout, Digital Ausg.1 - 8
	Data archives	Data Recording	
		Meas. Interval	
		Max. Storage	
		Chan. Select.	(vedere capitolo 6 "Canali di misurazione" (Pagina 32))
	SMUs	Devices	Registration, Detection, Parameters, Measured Values
		Parameters	Reg. SMUs, Ausloesezeit, Abfragezeit, SMU_Nachtab., SMU_Diebstahl, Toleranz Grp 1 - 3
		Measured Values	mean value grp 1 - 3
		Faults	Actual Failures, Hist. Failures
	NET/email	NET	KO_NET, KO_NET-ETH IP, NET- ETH SNET, KO_NET-ETH PVSN, NET-ETH GW, NET-ETH DNS
		Remote-Info	E-mail, Events, Recipient, Sender, ISP Account, SMTP Account, Test- Report

Istruzioni per l'uso SC4-63HE-BIT090770

· Operating data

Nel menu Operating data vengono visualizzate le informazioni generali sul Sunny Central. Tra queste figurano, ad esempio, la visualizzazione di rendimenti energetici, tempi di funzionamento e immissione o informazioni sulla situazione dei dati memorizzati e sui guasti attualmente presenti.

Spot values

Nel menu Spot values vengono visualizzati tutti i valori di misura online dell'impianto disponibili. Lato impianto solare, lato rete e altri valori di misura vengono distinti.

• Long-Term Data

Nel menu "Long-Term Data" vengono memorizzati i valori di misura. Qui si trova, per esempio, anche una lista dei guasti presentatisi sinora.

• Device Set-up

Nel menu Device Set-up vengono impostati i parametri di sistema, funzionamento e regolazione. In tal modo è possibile eseguire la configurazione del Sunny Central specifica per l'impianto o per il cliente.

5.3 Modifica del contrasto del display

È possibile modificare il contrasto del display in qualsiasi menu. Per aumentare o diminuire il contrasto basta premere una combinazione di due tasti.

Tasti	Funzione
[ESC] + [↑]	aumenta il contrasto del display
[ESC] + [↓]	diminuisci il contrasto del display

5.4 Impostazione della lingua

Le lingue disponibili per il funzionamento del Sunny Central Control sono tedesco, inglese e spagnolo. La lingua del Sunny Central è quella indicata nell'ordine. Per modificare la lingua procedere come descritto nel seguito.


1. Nella guida online premere [ESC].

 Con il tasto freccia [] spostarsi al menu "Device Set-up" e selezionarlo con [ENTER].

 Con il tasto freccia [↓] spostarsi al menu "System" e selezionarlo con [ENTER].

4. Selezionare con [ENTER] la voce "Language".


- Con il tasto freccia [↓] selezionare la lingua desiderata e confermare premendo 2x [ENTER].
- La lingua desiderata è ora impostata.




[ESC] 3 x [↓]

[Main Menu] Operating Data Spot Values Long-Term Data →Device Set-up

[ENTER]
1 x [↓]



[ENTER]



[ENTER]

```
[ Sprache ]
German
English
spanish
2 x [ENTER]
```

27

Istruzioni per l'uso SC4-63HE-BIT090770

5.5 Modifica data e ora


La data e l'ora del Sunny Central sono preimpostate secondo il fuso orario dell'Europa centrale. Per modificare la data (per es. passaggio da ora legale a ora solare) procedere come descritto nel seguito.


1. Nella guida online premere [ESC].

 Con il tasto freccia [↓] spostarsi al menu "Device Set-up" e confermare con [ENTER].


 Con il tasto freccia [↓] spostarsi al menu "System" e confermare con [ENTER].

 Con il tasto freccia [↓] spostarsi al menu "Date/ Time" e confermare con [ENTER].





[ENTER] 1 x [↓]



[ENTER] 1 x [↓]



- Selezionare con [ENTER] la data o l'ora per modificarle.
 - Con [ENTER] è possibile passare dal giorno al mese o all'anno, oppure dall'ora ai minuti.
 - I valori possono essere aumentati o diminuiti con i tasti freccia.
- 6. Confermare le modifiche con [ENTER].
- ☑ L'impostazione della data e dell'ora è terminata.

[Date/Time] 20/05/2008 13:47

5.6 Inserire la password



Password

La password viene fornita dal Servizio assistenza tecnica Sunny Central. Per mettersi in contatto con il Servizio assistenza tecnica Sunny Central selezionare il seguente numero telefonico:

+39 02 89347 - 299

Parametri importanti per la sicurezza del Sunny Central possono essere modificati solo dopo aver immesso la password. Immettere la password come descritto nel seguito.

- Nella visualizzazione standard (raffigurata a destra) premere [ESC].
- Con il tasto freccia [↓] spostarsi al menu "Device Set-up" e confermare con [ENTER].
- E-Today 357.5kWh E-Total2512.3kWh [ESC]

Mode

Pac

- 3 x [↓]
- [Main Menu]
 Operating Data
 Spot Values
 Long-Term Data
 >Device Set-up

MPP

85.7kW

[ENTER]

[System Set-up]

>Password

System

Parameters +

[ENTER]

3. Selezionare con [ENTER] il menu "Password".

| Istruzioni per l'uso | SC4-63HE-BIT090770 | 29

MPP

- 4. Inserire la password.
 - Nella selezione del campo seguente, i caratteri immessi verranno nascosti da un asterisco.
- Se la password è corretta, il Sunny Central Control emette un segnale acustico per tre volte. Se la password è errata, il Sunny Central Control emettere un solo segnale acustico.



Blocco del Sunny Central Control

È possibile bloccare nuovamente il Sunny Central Control, immettendo all'opzione di menu "Password" una password errata oppure non immettendone alcuna. Alle ore 0:00 oppure al riavvio la protezione della password viene riattivata automaticamente.

5.7 Visualizzazione della versione firmware

Per visualizzare la versione firmware procedere come descritto nel seguito.

- Nella visualizzazione standard (raffigurata a destra) premere [ESC].
- Con il tasto freccia [↓] spostarsi al menu "Device Set-up" e confermare con [ENTER].
- Pac 85.7kW
 E-Today 357.5kWh
 E-Total2512.3kWh


 [ESC]
 3 x [↓]

 [Main Menu]
 Operating Data
 Spot Values
 Long-Term Data
 →Device Set-up

 [ENTER]
 1 x [↓]

Mode

- Con il tasto freccia [↓] spostarsi al menu "System" e confermare con [ENTER].
- Con il tasto freccia [↓] passare al menu "Firmware".
- ☑ Viene visualizzata la versione attuale del firmware.



5.8 Cancellare i valori giornalieri del rendimento energetico


I valori giornalieri circa il rendimento energetico possono essere visualizzati nel menu "Long-Term Data -> Energy Yield". I valori giornalieri sono ordinati per mese. Selezionando il mese desiderato con [ENTER] appare una lista contenente il rendimento energetico relativo ai singoli giorni.

Per cancellare i valori giornalieri del rendimento energetico procedere come descritto nel seguito.

- Nella visualizzazione standard (raffigurata a destra) premere [ESC].
- Con il tasto freccia [] spostarsi al menu "Device Set-up" e confermare con [ENTER].

3. Con il tasto freccia [↓] spostarsi al menu "Parameters" e confermare con [ENTER].

- 4. Selezionare con [ENTER] il menu "Param.-Function".Ia visualizzazione lampeggia.
- 5. Con il tasto freccia [↓] andare alla voce di menu "Entf. Tageswerte" e confermare con [ENTER].
 ☑ La visualizzazione cessa di lampeggiare.
- 6. Confermare l'immissione con [ENTER].
- La visualizzazione dei valori giornalieri del rendimento energetico è resettata alle impostazioni di fabbrica



[ESC] 3 x [↓]

[Main Menu]
Operating Data
Spot Values
Long-Term Data
Device Set-up

[ENTER] 2 x [↓]

[System Set-up]
Password
System
>Parameters ↓

[ENTER]



[ENTER]

```
[ Parameters ]
Param.-Function
Del Daily Value
-----
```

2 x [ENTER]

31

Istruzioni per l'uso SC4-63HE-BIT090770

6 Canali di misurazione

Nel Sunny Central Control vengono visualizzati i canali di misurazione riportati nella tabella seguente. I canali di misurazione contrassegnati con * sono preimpostati di fabbrica.

Nome canale	Descrizione
+Diag DOut	Questo canale di misurazione è visibile solo dopo l'immissione della password dell'installatore. Stato dell'uscita digitale "+Diag DOut+24" (stato: Error, Ok)
+Diag Ext+24	Questo canale di misurazione è visibile solo dopo l'immissione della password dell'installatore. Stato dell'uscita digitale "+Diag Ext+24" (stato:Error, Ok)
Startup counter	Contatore della frequenza di avvii dell'impianto.
Digital Input 1	Stato degli ingressi digitali da 1 a 8
Digital Input 2	
Digital Input 3	
Digital Input 4	
Digital Input 5	
Digital Input 6	
Digital Input 7	
Digital Input 8	
E-Today *	Energia immessa in rete dal Sunny Central in un determinato giorno. Si tratta dell'energia generata a partire dal momento in cui il Sunny Central entra in funzione al mattino sino al momento in cui viene letto il valore.
Error *	Errore del Sunny Central
E-Total *	Energia totale immessa in rete dal Sunny Central durante il tempo di funzionamento.
ExtGloIrr	Ingresso analogico - solarimetro esterno (opzionale)
ExtSollrr	Ingresso analogico - sensore irraggiamento esterno (opzionale)
ExtAlarm	Ingresso analogico - Ingresso allarme esterno
ExtSolP	Ingresso analogico - Valore nominale esterno predefinito potenza attiva
ExtSolQ	Ingresso analogico - Valore nominale esterno predefinito potenza reattiva
Fac *	Frequenza di rete
FI-Code	Codice di risposta del NET Piggy-Back
FI-Status	Stato della connessione al NET Piggy-Back
h-On	Totale delle ore di funzionamento
h-Total	Totale delle ore di funzionamento nel processo di immissione
lac	Corrente di uscita della rete
lpv	Corrente d'ingresso CC
Komm.Fehler SM	Comunicazione disturbata con Sunny String Monitor N°

Nome canale	Descrizione
Meas. Data	Contatore della frequenza di un dato nella memoria circolare.
mean value grp	Valore medio della corrente di stringa dal Sunny Central String-Monitor
mean value grp	gruppo 1 fino al Sunny Central String-Monitor gruppo 3
mean value grp	
Mode *	Modalità di funzionamento del Sunny Central (per es. MPP)
MppSuchTag-Cnt	Contatore della frequenza della ricerca dell'MPP da parte dell'impianto.
Pac *	Potenza d'uscita rete del Sunny Central
Pac smoothed	Potenza d'immissione in rete livellata.
Ppv	Potenza d'ingresso CC del Sunny Central
P-WModStt	Visualizzazione della limitazione della potenza attiva attuale
regist. SMUs	Numero dei Sunny String Monitor registrati
R-Insul *	Resistenza di isolamento
SMU Warncode	Il canale "SMU-Warncode" visualizza un codice in cifre del tipo "xxyy": xx: numero del Sunny String Monitor difettoso (da 1 a 40) yy: codice errore 01 - 08: numero canale in caso di errore nel monitoraggio della corrente di stringa 09 - 10: errore nel monitoraggio del contatto di segnalazione
Fault counter	Contatore della frequenza di un guasto.
Team-Status	Questo canale viene visualizzato, ma non è attivato.
Cooler Temp. *	Temperatura dissipatore di calore
TmpExt C	Ingresso analogico sonda temperatura esterna (opzionale)
TmpInt C *	Ingresso analogico sonda temperatura interna (standard)
TStart Reverse	Tempo rimanente fino all'avvio dell'impianto.
TWait Reverse	Tempo rimanente fino al successivo tentativo di avvio dell'impianto.
Vac Phase L1-L2 *	Tensione d'uscita rete fase L1-L2
Vac Phase L2-L3	Tensione d'uscita rete fase L2-L3
Vac Phase L3-L1	Tensione d'uscita rete fase L3-L1
Vpv *	Tensione d'ingresso CC del Sunny Central
Vpv0	Tensione a vuoto dell'impianto
UpvSet	Valore nominale tensione d'ingresso CC
Warn. counter	Contatore della frequenza di un'avvertenza.

Istruzioni per l'uso SC4-63HE-BIT090770

6.1 Richiamare i dati di misura


Sul Sunny Central Control vengono visualizzati di serie 11 canali di misurazione. Per richiamare i canali di misurazione procedere come descritto nel seguito.

- Nella visualizzazione standard (raffigurata a destra) premere [ESC].
- Con il tasto freccia [↓] spostarsi al menu "Long-Term Data" e confermare con [ENTER].

3. Selezionare con [ENTER] il menu "Meas. Chn.".

- 4. Selezionare con [ENTER] il Sunny Central Control "SC...SCCxxx".
 - ☑ Sul Sunny Central Control vengono ora visualizzati i canali di misurazione.
- 5. Con il tasto freccia [↓] spostarsi al canale di misurazione desiderato e selezionarlo con [ENTER].

34



[E3C] 2 x [↓]

[Main Menu] Operating Data Spot Values >Long-Term Data

[ENTER]

[Lon9-Term Data] *Meas. Chn. Ener99 Yield Plant Status ↓

[ENTER]

[Devices] »SC...SCC500HK »Z4...SCBFS017 »Z3...SMU8b004

[ENTER]

[SC:MEAS. DATA]


»E-heute

»E-Total

»State

[ENTER]

- Con il tasto freccia [↓] spostarsi alla data desiderata e confermare con [ENTER].
- Sul Sunny Central Control vengono visualizzati i valori di misura per il giorno selezionato.





6.2 Inserimento di ulteriori canali di misurazione

È possibile aggiungere ulteriori canali agli 11 canali di misurazione standard. Seguire le seguenti istruzioni:

- Nella visualizzazione standard (raffigurata a destra) premere [ESC].
- Con il tasto freccia [↓] spostarsi al menu "Device Set-up" e confermare con [ENTER].

3. Con il tasto freccia [↓] spostarsi al menu "Data archives" e confermare con [ENTER].





[ENTER] 4 x [↓]



35

Istruzioni per l'uso SC4-63HE-BIT090770

 Con il tasto freccia [↓] spostarsi al menu "Chan. Select." e confermare con [ENTER].

Selezionare con [ENTER] il Sunny Central Control "SC...SCCxxx".

- Sul Sunny Central Control vengono ora visualizzati i canali di misurazione. I canali di misurazione visualizzati nel menu "Long-Term Data -> Meas. Chn." sono contrassegnati da un punto.
- Con il tasto freccia [↓] andare ai canali di misurazione che devono essere aggiunti sul display e selezionare con [ENTER] i canali desiderati.
 - Il canale di misurazione sarà preceduto da un punto.
- 7. Per uscire dal menu premere tre volte di seguito [ESC].
 - $\ensuremath{\square}$ Appare la richiesta se si vogliono accettare le modifiche.
- 8. Confermare le modifiche con [ENTER].
- ☑ I canali di misurazione sono ora inseriti. Per visualizzare i dati relativi ai canali di misurazione procedere come descritto nel capitolo 6.1 "Richiamare i dati di misura" (Pagina 34).

3 x [↓]

Data Archives 1
Data Recordin9
.....on
Meas. Interval1
.......15min
Max. Storage
......0.35days
→Chan. Select.

[ENTER]

[Devices] »SC..SCC500HK »Z4..SCBFS017 »Z3..SMU8b004

[ENTER]

[SC:C.Selection]
•E-heute
•E-Total
•State

[ENTER]


6.3 Ripristino delle impostazioni di fabbrica della visualizzazione dei canali di misurazione

Sul Sunny Central Control vengono visualizzati di serie 11 canali di misurazione. Se sono stati inseriti nella visualizzazione ulteriori canali è possibile ripristinare le impostazioni di fabbricala della visualizzazione dei canali di misurazione. A tal fine, procedere come segue.

- 1. Nella visualizzazione standard (raffigurata a destra) premere [ESC].
- Con il tasto freccia [↓] spostarsi al menu "Device Set-up" e confermare con [ENTER].

3. Con il tasto freccia [↓] spostarsi al menu "Parameters" e confermare con [ENTER].

- 4. Selezionare con [ENTER] il menu "Param.-Function".☑ La visualizzazione lampeggia.
- Con il tasto freccia [↓] andare alla voce di menu "Def.Messkanäle" e confermare con [ENTER].
 La visualizzazione cessa di lampeggiare.
- 6. Confermare l'immissione con [ENTER].
- La visualizzazione dei canali di misurazione è resettata alle impostazioni di fabbrica.



[ESC] 3 x [↓]

[Main Menu]
Operating Data
Spot Values
Long-Term Data
Device Set-up

[ENTER]
2 x [↓]

[System Set-up]
Password
System
→Parameters ↓

[ENTER]



[ENTER]

```
[ Parameters ]
Param.-Function
default chan.
-----
```


[ENTER]

37

6.4 Cancellazione dei dati di misura

Per cancellare i dati di misura procedere come descritto nel seguito.

- Ripristinare l'impostazione di fabbrica dei canali di misurazione, come descritto nel capitolo
 "Inserimento di ulteriori canali di misurazione" (Pagina 35).
- Con il tasto freccia [↓] spostarsi alla voce di menu "Del Meas. Data" e confermare con [ENTER].
 - ☑ La visualizzazione cessa di lampeggiare.
- 3. Confermare l'immissione con [ENTER].
- ☑ I dati di misura sono ora cancellati.



7 Parametri

I parametri del Sunny Central sono preimpostati per il funzionamento. È utile adattare alcuni parametri del Sunny Central al generatore solare e ai requisiti della gestione della sicurezza della rete

I parametri del Sunny Central sono suddivisi in diversi menu.

W-PowerRed

Parametro per la limitazione della potenza attiva

B-PowerOff

Parametro per la potenza reattiva predefinita (questo parametro viene visualizzato, ma non è supportato).

Netzentkupplung (separazione del Sunny Central dalla rete)

Parametro per la separazione dalla rete

Collegamento alla rete

Parametro per il collegamento alla rete

Mpp Limit. Val.

Valori limite per il funzionamento MPP

MPP Tracking

Impostazioni per il funzionamento MPP

Start requirements

Parametri per l'avvio del Sunny Central

• Shut down requirements

Parametri per la disconnessione corretta del Sunny Central

Grid

Parametri per le condizioni di rete

Other

Varie funzioni aggiuntive

7.1 Descrizione delle funzioni dei parametri

Nei menu si trovano i seguenti parametri. I parametri contrassegnati con * possono essere modificati solo previo accordo con la SMA Solar Technology. Alcuni parametri sono preconfigurati dalla SMA Solar Technology e non possono essere modificati.

Parametri	Descrizione della funzione	
W-PowerRed		
P-WMod *	d * questo parametro è possibile scegliere il procedimento per la limitazione dell potenza attiva.	

Parametri	Descrizione della funzione	
P-W	Con questo parametro è possibile predefinire manualmente la potenza attiva in kW.	
P-WNom	Con questo parametro è possibile predefinire manualmente la potenza attiva in percentuale.	
Plimit	Potenza attiva nominale del Sunny Central.	
Pmax *	Con questo parametro è possibile limitare la potenza attiva. Ciò si rende necessario p.es. quando occorre limitare la potenza di immissione dei nodi di rete.	
B-PowerOff		
Q-VArMod *	Con questo parametro è possibile scegliere il procedimento per la potenza reattiva predefinita.	
Q-VAr	Con questo parametro è possibile predefinire manualmente la potenza reattiva in kVAr tramite la comunicazione.	
Q-VArNom	Con questo parametro è possibile predefinire manualmente la potenza reattiva in percentuale tramite la comunicazione.	
Qlimit	Potenza reattiva nominale del Sunny Central.	
Qmax	Con questo parametro è possibile limitare la potenza reattiva. Ciò si rende necessario p.es. quando occorre limitare la potenza reattiva dei nodi di rete.	
PFAbsMin	Campo limitato del fattore di potenza cos phi.	
PF-PF	Con questo parametro è possibile configurare manualmente il fattore di potenza cos phi tramite la comunicazione.	
PF-PFExt	PFExt Questo parametro definisce l'eccitazione del fattore di potenza cos phi.	
PF-PFStr * Questi parametri definiscono il fattore di potenza e l'eccitazione al		
PF-PFExtStr *	della curva caratteristica.	
PF-PFStop *	Questi parametri definiscono il fattore di potenza e l'eccitazione al punto 2	
PF-PFExtStop *	della curva caratteristica.	
PF-WStr *	Questo parametro definisce la potenza di immissione al punto 1 della curva caratteristica.	
PF-WStop *	Questo parametro definisce la potenza di immissione al punto 2 della curva caratteristica.	
Q-VDif *	Questo parametro definisce la variazione di tensione che porta ad una modifica della potenza reattiva. valore viene indicato in percentuale e si riferisce alla tensione nominale "VRtg".	
Q-VArGra *	Questo parametro definisce la modifica del valore nominale della potenza reattiva ad una variazione di tensione (Q-VDif). Questo valore viene indicato in percentuale e si riferisce alla potenza nominale "Pmax".	
Q-VDifTm *	Questo parametro definisce il tempo richiesto da una variazione di tensione (Q-VDif), prima che sia effettuata una modifica del valore nominale della potenza reattiva (Q-VArGra).	

Parametri	Descrizione della funzione	
Q-VRtgOfsNom *	Con questo parametro è possibile modificare la tensione nominale del blocco di funzione. Questo parametro è attivo soltanto se il parametro "QVArMod" è "VArCtlCol".	
Separazione dall	a rete/tensione di rete	
VRtg *	Questo parametro indica la tensione del conduttore della rete pubblica. Tutti i valori percentuali di tensione si riferiscono a questa tensione nominale (100 % = VRtg).	
VCtlhLim	Valore soglia per l'attivazione in caso di sovratensione al livello 1.	
VCtlhLimTm	Tempo di attivazione del valore soglia in caso di sovratensione al livello 1.	
VCtlhhLim *	Valore soglia per l'attivazione in caso di sovratensione al livello 2.	
VCtlhhLimTm *	Tempo di attivazione del valore soglia in caso di sovratensione al livello 2.	
VCtllLim *	Valore soglia per l'attivazione in caso di sottotensione al livello 1.	
VCtllLimTm *	Tempo di attivazione del valore soglia in caso di sottotensione al livello 1.	
VCtlllLim	Valore soglia per l'attivazione in caso di sottotensione al livello 2.	
VCtlllLimTm	Tempo di attivazione del valore soglia in caso di sottotensione al livello 2.	
VCtlMin	Valore soglia minimo in caso di sottotensione al livello 3.	
VCtlMinTm	Tempo di attivazione del valore soglia minimo in caso di sottotensione al livello 3.	
Separazione dall	a rete/frequenza di rete	
HzRtg	Frequenza nominale della rete di approvvigionamento energetico	
HzCtlhhLim *	Valore soglia per l'attivazione in caso di sovrafrequenza al livello 2.	
HzCtlhhLimTm *	Tempo di attivazione del valore soglia in caso di sovrafrequenza al livello 2.	
HzCtlhLim	Valore soglia per l'attivazione in caso di sovrafrequenza al livello 1.	
HzCtlhLimTm	Tempo di attivazione del valore soglia in caso di sovrafrequenza al livello 1.	
HzCtllLim	Valore soglia per l'attivazione in caso di sottofrequenza al livello 1.	
HzCtllLimTm	Tempo di attivazione del valore soglia in caso di sottofrequenza al livello 1.	
HzCtlllLim	soglia per l'attivazione in caso di sottofrequenza al livello 2.	
HzCtlllLimTm	Tempo di attivazione del valore soglia in caso di sottofrequenza al livello 2.	
HzCtlMin	Valore soglia minimo per l'attivazione in caso di sottofrequenza al livello 3.	
HzCtlMinTm	CtlMinTm Tempo di attivazione del valore soglia minimo in caso di sottofrequenza al livello 3.	
Collegamento all	a rete	
GriGrdMonTm	Questo parametro definisce l'arco di tempo richiesto dalle condizioni di collegamento, prima che il Sunny Central si ricolleghi alla rete di distribuzione.	
VCtlOpMinNom	Questo parametro definisce la tensione di rete minima percentuale rispetto alla tensione nominale VRtg richiesta dal Sunny Central per potere ricollegarsi alla rete di distribuzione.	

Parametri	arametri Descrizione della funzione	
VCtlOpMaxNom	Questo parametro definisce la tensione di rete massima percentuale rispetto alla tensione nominale VRtg richiesta dal Sunny Central per potere ricollegarsi alla rete di distribuzione.	
HzCtlOpMin	Questo parametro definisce la frequenza di rete minima richiesta dal Sunny Central per potere ricollegarsi alla rete di distribuzione.	
HzCtlOpMax	Questo parametro definisce la frequenza di rete massima richiesta dal Sunny Central per potere ricollegarsi alla rete di distribuzione.	
Mpp Limit. Val.		
UmppMin *	Tensione MPP minima alla quale il Sunny Central può eseguire l'immissione.	
dureference	Il MPP-Tracking può essere effettuato nel range di 2 x dureference. In caso di superamento per eccesso o per difetto di questo range di tensione l'inverter passa allo stato di funzionamento "Mpp Search".	
	Impostazione di fabbrica: 80 V	
	Valore consigliato per il funzionamento con moduli a film sottile: 120 V	
PsearchMpp *	Se la potenza solare attuale cala al di sotto del valore di PsearchMpp per un	
TsearchMpp *	intervallo di tempo pari a TsearchMpp, il Sunny Central avvia nuovamente la ricerca dell'MPP.	
Mpp Tracking		
dUtrack * Nell'MPP-Tracking l'inverter cambia la tensione nell'intervallo di tempo		
TcheckMpp * TcheckMpp nel range di dUtrack e quindi si regola sul punto MPP.		
MppFactor	Il valore iniziale per il tracking MPP è costituito dal prodotto ottenuto moltiplicando il parametro MppFactor per la tensione a vuoto misurata.	
	Impostazione di fabbrica: 0.80	
	Valore consigliato per il funzionamento con moduli a film sottile: 0.70	
TrackCnt	Il Sunny Central ricerca durante il funzionamento il punto di potenza massimo. Controlla per un massimo di sette volte (impostazione di fabbrica) la tensione in una direzione, per es. sempre solo verso la tensione più alta. Conclusa la ricerca per sette volte, inizia a ricercare anche al di sotto dell'ultima tensione per verificare se il punto di massima potenza si è spostato verso il basso. Se il Sunny Central ha rilevato, per es. al terzo aumento, un punto di potenza più basso, inizia la ricerca al di sotto dell'ultima tensione controllata.	
Start requiremt		
Operating Mode *	L'MPP viene impostato come condizione per l'avvio dell'inverter.	
UconstSet	Valore nominale per il funzionamento a tensione costante.	
UpvStart	Per il tempo TStart, Upv deve essere > UpvStart affinché il Sunny Central	
TStart	commuti dallo stato "Wait" allo stato di "Start Up". L'UpvStart deve essere adattato al generatore solare collegato al Sunny Central.	
Twait	Se dopo tre tentativi di avviamento consecutivi non viene superato PpvStop, l'avviamento successivo viene eseguito al più presto dopo Twait.	

Parametri	Descrizione della funzione	
Shut-down requ		
PpvStop *	Se, per il tempo Tstop, Ppv > PpvStop, il Sunny Central passa nello stato di	
Tstop	funzionamento "Shutdown".	
Grid Monitor.		
Pmax *	PMax rappresenta la potenza di immissione in rete massima. Al superamento di questo limite, il Sunny Central diminuisce la potenza.	
PpvMinCheck *	PpvMinCheck è visibile solo dopo l'immissione della password dell'installatore. Se PpvMinCheck viene posto su "off", il Sunny Central continua a funzionare anche se le condizioni di disconnessione non sono raggiunte. Ciò significa che il Sunny Central funziona anche di notte e deve prelevare la corrente di alimentazione dalla rete.	
Disinserzione di	Attivazione della disinserzione di rete	
rete		
Other		
E-Total Offset	-Total Offset Con questo parametro il contatore di energia interno può essere dotato di u offset costante. Dopo la sostituzione del Sunny Central Control, può essere uti modificare questo parametro.	
TMax. cabinet*	Max. cabinet* Se viene superata la temperatura TMax viene emesso l'allarme "cabinet Temp.".	
TMin. cabinet*	Se la temperatura scende al di sotto di TMin viene emesso l'allarme "cabinet Temp".	
Team-Function	Questo parametro viene visualizzato, ma non è attivato.	

7.2 Impostazioni di fabbrica dei parametri

Nella seguente tabella sono raggruppati i principali parametri operativi. La tabella indica il range di regolazione e il valore standard dei parametri. Range e valore standard dipendono dal tipo di Sunny Central.

I parametri contrassegnati da un * sono visibili o possono essere modificati solo dopo l'immissione della password installatore (vedere capitolo 5.6 "Inserire la password" (Pagina 29)).

Parametri	Range	Standard
UmppMin *	275 400 V (Sunny Central LV)	300 V (Sunny Central LV)
	450 600 V	450 V
dUreference *	5 V 200 V (Sunny Central LV)	60 V (Sunny Central LV)
	5 V 200 V	80 V
PsearchMpp *	0 25000 W	impostazione specifica dell'apparecchio
TsearchMpp *	60 3600 s	600 s
dUtrack *	1 10 V	5 V / TaMp
TcheckMpp *	5 60 s	10 s
Mpp Factor *	0.20 1.00	0.80
TrackCnt *	5 20	7
UpvStart	300 600 V (Sunny Central LV)	400 V (Sunny Central LV)
	450 800 V	600 V
Tstart	1 600 s	90 s
Twait	0 1800 s	600 s
PpvStop	0 10000 W	impostazione specifica dell'apparecchio
Tstop	1 300 s	60 s
Pmax *	1 1000 kW	impostazione specifica dell'apparecchio
TMax. cabinet	30 70 °C	50 °C
TMin. cabinet	-30 10 °C	-20 °C

7.3 Modifica parametri



Limitazione delle funzioni del Sunny Central a seguito della modifica di parametri

La modifica non appropriata di parametri può causare un blocco parziale o totale del funzionamento del Sunny Central.

- I parametri contrassegnati con * possono essere cambiati solo previo accordo con la SMA (vedere capitolo 7.3 "Modifica parametri" (Pagina 45)).
- Dopo aver effettuato dei lavori sul Sunny Central Control è necessario bloccarlo nuovamente per evitare la modifica dei parametri da parte di terzi.



Parametri di rete

Esistono parametri con cui è possibile configurare valori rilevanti per la sicurezza della rete. Prima di apportare modifiche a tali parametri, consultare il Servizio di assistenza tecnica del Sunny Central.


In queste istruzioni viene descritta la procedura per modificare i parametri del Sunny Central Control. È possibile adattare i parametri con i seguenti strumenti:

- sul Sunny Central con il Sunny Central Control
- sul posto con un computer portatile e il software Sunny Data Control
- tramite accesso remoto da un PC con Sunny Data Control

La procedura per modificare i parametri con il Sunny Data Control è descritta nella documentazione del Sunny Data Control.

Per modificare i parametri del Sunny Central con il Sunny Central Control, procedere come descritto nel seguito.

- 1. Immettere la password come descritto nel capitolo 5.6 "Inserire la password" (Pagina 29).
- Nella visualizzazione standard (raffigurata a destra) premere [ESC].
- 3. Con il tasto freccia [↓] spostarsi al menu "Device Set-up" e confermare con [ENTER].




45

 Con il tasto freccia [↓] spostarsi al menu "Parameters" e confermare con [ENTER].

- 5. Selezionare con [ENTER] il menu relativo al parametro che si desidera modificare.
- Selezionare con [ENTER] il parametro che si desidera modificare.
- 7. Annotare il valore preimpostato del parametro.
- 8. Modificare il parametro così come concordato con la SMA Solar Technology.
- 9. Confermare la modifica con [ENTER].



[ENTER]



[ENTER]

7.4 Ripristino dei parametri

Per ripristinare i parametri procedere come descritto in precedenza e immettere i valori iniziali del proprio Sunny Central.


7.5 Salvataggio dei parametri

Dopo aver modificato i parametri, salvarli come descritto nel seguito.

- 1. Seguire i punti da 1 a 4 del capitolo 7.3 "Modifica parametri" (Pagina 45).
- 2. Premere [ENTER].

46

- Premere il tasto freccia [↓] fino a quando nel display appare "Save Param".
- 4. Premere due volte [ENTER].
- ☑ I parametri sono ora salvati.



8 Invio di dati

È possibile monitorare remotamente il Sunny Central Control mediante l'opzione "NET Piggy-Back" con invio e-mail di rapporti sullo stato o eventuali guasti ed eventi presenti. A seconda dell'opzione scelta all'ordine il Sunny Central viene consegnato di fabbrica con un NET Piggy-Back in una delle tre varianti qui di seguito:


- Analogico
- ISDN
- Ethernet

Il collegamento del Sunny Central Control alla linea telefonica, a un router o a un PC viene descritto nella documentazione per il NET Piggy Back.

Il Sunny Central Control è preimpostato per il tipo di comunicazione scelto. Se si desidera ricevere rapporti per e-mail, impostare l'invio nel menu "Remote-Info".

8.1 Seleziona Info remota

- 1. Immettere la password come descritto nel capitolo 5.6 "Inserire la password" (Pagina 29).
- 2. Nella visualizzazione standard (raffigurata a destra) premere [ESC].
- 3. Con il tasto freccia [↓] spostarsi al menu "Device Set-up" e confermare con [ENTER].



47

 Con il tasto freccia [↓] spostarsi al menu "NET/ eMail" e confermare con [ENTER].

 Con il tasto freccia [↓] spostarsi al menu "Remote-Info" e confermare con [ENTER].

☑ Viene visualizzato il menu raffigurato a destra.

6x[↓]

[System Set-up]

Password

System

Parameters

Interfaces

Data archives

SMUs

→NET/eMail ↓

[ENTER]

1 x [↓]

[NET/Email] NET >Remote-Info


[ENTER]



[ENTER]

8.2 Attivazione dei rapporti e-mail

- Accedere al menu "Info remota", come descritto nel capitolo 8.1 "Seleziona Info remota" (Pagina 47).
- Premere [ENTER].
 ☑ La riga "deactivated" inizia a lampeggiare.
- Commutare con il tasto freccia [↓] il menu su "activated".
- 4. Confermare la modifica premendo 2 volte [ENTER].
- ✓ I rapporti e-mail sono ora attivati.



8.3 Immettere o modificare l'indirizzo e-mail

- Accedere al menu "Info remota", come descritto nel capitolo 8.1 "Seleziona Info remota" (Pagina 47).
- Con il tasto freccia [↓] spostarsi al menu "Recipient" e confermare con [ENTER].
- E-mail
 ...activated
 ----Events
 >Recipient

3 x [↓]

]

C REMOTE-INFO

[ENTER]

- 3. Immettere nella prima riga "DITTA XYZ-SOLA" il nome della ditta e confermare con [ENTER].
- Immettere nella seconda riga "SIGNOR ROSSI" il proprio nome e confermare con [ENTER].
- 5. Immettere nella terza riga "EMAIL a" il proprio indirizzo e-mail e confermare con [ENTER].
- Inserire nella quarta riga "EMAIL copia 1" e nella quinta "EMAIL copia 2" due ulteriori indirizzi e-mail ai quali devono essere inviati i rapporti e confermare con [ENTER].
- Gli indirizzi e-mail sono inseriti.



8.4 Selezione dei tipi di rapporto da inviare

- 1. Accedere al menu "Info remota", come descritto nel capitolo 8.1 "Seleziona Info remota" (Pagina 47).
- Con il tasto freccia [] spostarsi al menu "Events" e confermare con [ENTER].

2×[↓]

[REMOTE-INFO]

E-mail
 ...activated

→Events
 Recipient

[ENTER]

3. Nel menu "Events" è possibile indicare quali rapporti si desidera ricevere e quando.



Voce menu	Descrizione	Impostazione
Info impianto	Rapporto sui valori attuali del proprio impianto, per es. E-Total, E- Today.	 nessun rapporto rapporto giornaliero (consigliato)
Avvertenze	Rapporto sugli allarmi ed eventi verificatisi.	 nessun rapporto rapporto orario rapporto giornaliero (consigliato)
Errore	Rapporto sugli errori verificatisi.	 nessun rapporto rapporto orario (consigliato) rapporto giornaliero

Voce menu	Descrizione	Impostazione
Invia alle	Qui viene impostato l'orario in cui deve essere inviato il rapporto giornaliero. Si consiglia di impostare l'orario su 22:15.	• Ora

8.5 Invio rapporto di prova

Per controllare le impostazioni è possibile inviare un rapporto di prova.

- 1. Accedere al menu "Info remota", come descritto nel capitolo 8.1 "Seleziona Info remota" (Pagina 47).
- 2. Con il tasto freccia [↓] spostarsi al menu "Test-Report" e confermare con [ENTER].

6x[↓]

C REMOTE-INFO ٦ F-mail ..Deactivated Events Recipient Sender ISP Account SMTP Account ⇒Test-Report

[ENTER]

⇒Start

FI-StatusFault гиитьт

- 3. Sul Sunny Central Control il display visualizza "Start". Premere [ENTER] per inviare un rapporto di prova.
- ✓ Il rapporto di prova è stato inviato.

oppure

Se non fosse possibile inviare il rapporto di prova, viene visualizzato il display a destra. Il significato del codice d'errore nell'ultima riga è descritto nella documentazione del NET Piggy-Back.

9 Ingressi analogici

Sensori analogici

Nel Sunny Central è possibile installare un sensore di temperatura PT 100 e due ulteriori sensori (ExtSollrr, ExtGloIrr, ExtAlarm) sull'unità di comando del Sunny Central Control tramite una morsettiera di cliente. I relativi collegamenti realizzabili dal cliente li trova nella tabella sotto indicata. Questi sensori possono essere configurati dal cliente.

Segnali esterni

Oltre ai sensori analogici possono essere collegati tre ulteriori segnali, ExtAlarm, ExtSolP e ExtSolQ. Questi segnali influiscono direttamente sul funzionamento del Sunny Central. Gli ingressi analogici ExtSolP e ExtSolQ servono a regolare le potenze attiva e reattiva.

Nel presente capitolo viene illustrato come visualizzare gli ulteriori sensori sul Sunny Central Control e come configurarli. Il collegamento elettrico dei sensori viene descritto nelle istruzioni per l'installazione del Sunny Central.

Panoramica degli ingressi analogici

Ingresso	Significato	
ExtSolP	Valore nominale esterno predefinito potenza attiva	
ExtSollrr	Sensore irraggiamento esterno	
ExtGloIrr	Solarimetro (per la misurazione dell'irraggiamento solare complessivo sull'impianto)	
ExtAlarm	Ingresso allarme esterno, per es. monitorare la funzione del trasformatore di media tensione	
ExtSolQ	Valore nominale esterno predefinito potenza reattiva	
TmpExt C	Sonda termica esterna / PT 100	

9.1 Rilevamento dei sensori esterni

- 1. Immettere la password come descritto nel capitolo 5.6 "Inserire la password" (Pagina 29).
- 2. Nella visualizzazione standard (raffigurata a destra) premere [ESC].

 Con il tasto freccia [] spostarsi al menu "Device Set-up" e confermare con [ENTER].

 Con il tasto freccia [↓] spostarsi al menu "Interfaces" e confermare con [ENTER].

 Con il tasto freccia [1] spostarsi al menu "Analog In" e confermare con [ENTER].

 Con il tasto freccia [↓] andare all'ingresso analogico desiderato (ExtSolIrr, ExtGloIrr, ExtAlarm, TmpExt C, ExtSolP o ExtSolQ) e confermare con [ENTER]. Mode MPP
Pac 85.7kW
E-Today 357.5kWh
E-Total2512.3kWh

[ESC] 3 x [↓]

[Main Menu] Operatin9 Data Spot Values Lon9-Term Data →Device Set-up

[ENTER]
3 x [↓]

[System Set-up]
Password
System
Parameters
>Interfaces

[ENTER]
1 x [↓]

[INTERFACES]
Communication
----→Analo9 In ↓

[ENTER]

[Analo9 In] →ExtSolIrr ExtGloIrr TmpExt C

[ENTER]

☑ Viene visualizzata la maschera dettagliata dell'ingresso analogico selezionato. La figura a destra mostra l'ingresso analogico "ExtSolIrr".

[ExtSolIrr]
ctrl ExtSolIrr
.....off
Fkt ExtSolIrr
...deactivated
Gain
1
Offset
0

9.2 Calcolo dell'amplificazione e dell'offset

Calcolo dell'amplificazione offset sull'esempio di "ExtSolIrr".

- Attivare l'ingresso analogico per il sensore impostando "ctrl ExtSolIrr" su "on".
- 2. Selezionare un range di misura per il sensore analogico (per es. "+/-10 V").

Il valore visualizzato viene calcolato sulla base del

- valore misurato dal sensore,
- valore immesso per l'amplificazione e
- valore immesso per l'offset.



3. Calcolare il fattore di amplificazione e l'offset.

Il fattore di amplificazione risulta dal rapporto tra il range di valori da visualizzare e il range di misura.

L'offset è la differenza tra il limite inferiore del range di valori e il prodotto risultante dalla moltiplicazione del fattore di amplificazione con il limite inferiore del range di misura.

Offset = estremo inferiore range di valori - (fattore di amplificazione * valore inferiore range di misura)

In formule

Viene misurato il valore di misura M nel range di misura compreso tra Mu e Mo

Si vuole visualizzare il valore W nel range di valori da Wu a Wo

Amplificazione: V = (Wo - Wu) / (Mo - Mu)

Offset: O = Wu - (V * Mu)Visualizzazione W = (V * M) + O

sull'apparecchio:

Spiegazione delle abbreviazioni usate

M valore di misura Mo limite superiore range di misura
Mu limite inferiore range di misura O offset

V amplificazione W valore

Wo limite superiore range di valori Wu limite inferiore range di valori

Esempio di calcolo solarimetro

Un solarimetro fornisce da 0 a 10 Volt come tensione d'uscita, corrispondente a un irraggiamento da 0 a 1350 W/m^2 .

$$Mu = 0 V$$
 $Mo = 10 V$

$$W_0 = 0 W/m^2$$
 $W_0 = 1350 W/m^2$

Formula	Calcolo
V = (Wo - Wu) / (Mo - Mu)	V = (1350 - 0)/(10 - 0) = 135
O = Wu - (V * Mu)	O = 0 - (135 * 0) = 0 W/m2

Esempio per M = 5 V

	Formula	Calcolo
Ī	W = (V * M) + O	135 * 5 + 0 = 675

Calcoli esemplificativi per termometro

Un termometro fornisce mediante un trasduttore di misura da 4 a 20 mA. Ciò corrisponde a un intervallo di temperatura tra -30 e 80 °C.

$$Mu = 4 \text{ mA}$$
 $Mo = 20 \text{ mA}$ $Wu = -30 \,^{\circ}\text{C}$ $Wo = 80 \,^{\circ}\text{C}$

Formula	Calcolo
V = (Wo - Wu) / (Mo - Mu)	V = (80 - (-30)) / (20 - 4) = 6,875
O = Wu - (V * Mu)	O = (-30) - (6,875 * 4) = -57,5 °C

Esempio per M = 4 mA

Formula	Calcolo
W = (V * M) + O	4 * 6,875 + (-57,5) = -30

9.3 Configurazione dei sensori esterni

9.3.1 ExtSollrr e ExtGloIrr

- Aprire la maschera dettagliata del sensore come descritto nel capitolo 9.1 "Rilevamento dei sensori esterni" (Pagina 53).
- 2. Imposta valori del sensore. possibile impostare i seguenti 4 valori:

ctrl ExtSolIrr, ctrl ExtGloIrr

Impostazione	Significato
off	Disattiva sensore
	Attiva sensore. Una volta attivato, il sensore verrà visualizzato su "Spot Values -> Other". Vedere anche capitolo 9.3.2 "Visualizzazione dei valori dei sensori" (Pagina 58).

Fkt ExtSollrr, Fkt ExtGloIrr

Funzione dell'ingresso analogico

Impostazione	Significato
deactivated	L'ingresso analogico è disattivato
+/- 20 mA	Misurazione della corrente da -20 mA a +20 mA
+/- 10 mV	Misurazione della tensione da -10 mV a +10 mV
+/- 20 mV	Misurazione della tensione da -20 mV a +20 mV
+/-50 mV	Misurazione della tensione da -50 mV a +50 mV
+/- 100 mV	Misurazione della tensione da -100 mV a +100 mV
+/- 500 mV	Misurazione della tensione da -500 mV a +500 mV
+/- 1 V	Misurazione della tensione da -1 V a +1 V
+/- 5 V	Misurazione della tensione da -5 V a +5 V
+/- 10 V	Misurazione della tensione da -10 V a +10 V

amplificazione

Fattore di conversione Vedere capitolo 9.3.2 "Visualizzazione dei valori dei sensori" (Pagina 58).

offset

Valore sommato Vedere capitolo 9.3.2 "Visualizzazione dei valori dei sensori" (Pagina 58).

9.3.2 Visualizzazione dei valori dei sensori

 Nella visualizzazione standard (raffigurata a destra) premere [ESC].

2. Con il tasto freccia [↓] spostarsi al menu "Spot values" e confermare con [ENTER].

3. Con il tasto freccia [↓] spostarsi al menu "Other" e confermare con [ENTER].

 Con il tasto freccia [↓] passare ai sensori desiderati

 Il valore attuale del sensore viene visualizzato sotto il nome dello stesso Mode MPP
Pac 85.7kW
E-Today 357.5kWh
E-Total2512.3kWh

[ESC]
1 x [↓]

[Main Menu]
Operating Data
→Spot Values
Long-Term Data

[ENTER]
2 x [↓]

[Spot Meas.Val.]
PV
Grid

[ENTER]

+Other

9.4 Configurazione dei messaggi esterni

9.4.1 Impostazione ExtAlarm

L'ingresso analogico ExtAlarm è previsto per il collegamento di un allarme esterno. Attivare o disattivare il monitoraggio come descritto in seguito.

 Aprire la maschera dettagliata del sensore come descritto nel capitolo 9.1 "Rilevamento dei sensori esterni" (Pagina 53).

 Attivare o disattivare il sensore. Vedere a tal fine la descrizione in basso. [ExtAlarm]
ctrl ExtAlarm
...deactivated

ctrl ExtAlarm

Impostazione	Significato
Deactivated	Disattiva sensore
Active high	L'allarme scatta quando la tensione sul morsetto di ingresso allarme è pari a 24 V.
Active low	L'allarme scatta quando la tensione sul morsetto di ingresso allarme è pari a 0 V.

9.4.2 Attivazione rapporto "ExtAlarm"

Se all'ingresso allarme esterno "extAlarm" è scattato un allarme, è possibile ricevere una e-mail immediatamente dopo che l'errore si è verificato A tal fine, procedere come segue.

- Seguire i capitoli 8.2 "Attivazione dei rapporti e-mail" (Pagina 49) e 8.3 "Immettere o modificare l'indirizzo e-mail" (Pagina 49).
- Seguire i punti da 1 a 2 del capitolo 8.4 "Selezione dei tipi di rapporto da inviare" (Pagina 50).
- Impostare la voce di menu "Warnings" su "daily report" o "hourly report".
- 4. Confermare l'immissione premendo 2 volte [ENTER].
- Se è scattato un allarme sull'ingresso allarme esterno, riceverete immediatamente un messaggio al vostro indirizzo e-mail




9.4.3 Attivare TmpExt C

L'ingresso analogico TmpExt C è preconfigurato per il collegamento di un sensore di temperatura. Se viene attivato, il Sunny Central si disinserisce quando la temperatura ambiente supera i 51°C. Il Sunny Central entra di nuovo in funzione quando la temperatura ambiente scende a 48°C.

Attivare o disattivare l'ingresso analogico come descritto in seguito.

- Aprire la maschera dettagliata del sensore come descritto nel capitolo 9.1 "Rilevamento dei sensori esterni" (Pagina 53).
- Attivare o disattivare il sensore. Vedere a tal fine la descrizione in basso.



ctrl TmpExt C

Impostazione	Significato
off	disattiva sensore
on	attiva sensore. Una volta attivato, il sensore verrà visualizzato su "Spot Values -> Other". Vedere anche capitolo 9.3.2 "Visualizzazione dei valori dei sensori" (Pagina 58).

10 Limitazione potenza attiva

La limitazione della potenza attiva può essere realizzata in 3 modi diversi. È possibile predefinire un valore nominale mediante l'ingresso analogico ExtSolP o un Sunny WebBox collegato ad un Power Reducer Box. La limitazione può essere eseguita anche manualmente.

Inoltre è possibile configurare la riduzione della potenza attiva in funzione della frequenza. Per maggiori dettagli consultare il capitolo 10.2 "Limitazione della potenza attiva tramite la frequenza di rete" (Pagina 61).

10.1 Configurazione della limitazione della potenza attiva

Con il parametro P-WMod è possibile scegliere il procedimento con cui effettuare la limitazione della potenza attiva.

- Nella guida online premere [ESC].
- 2. Con il tasto freccia [↓] spostarsi al menu "Device Set-up" e selezionarlo con [ENTER].
- 3. Con il tasto freccia [↓] spostarsi al menu "Parameters" e selezionarlo con [ENTER].
- 4. Con il tasto freccia [\downarrow] andare al menu "W-PowerRed." e selezionare con [ENTER].
- 5. Con il tasto freccia [↓] andare al parametro "P-WMod" e selezionare con [ENTER].
- Con il tasto freccia [↓] andare al tipo di procedimento desiderato per l'effettuazione della limitazione della potenza attiva e confermare con [ENTER]. Sono possibili le impostazioni di seguito riportate:

P-WMod

Impostazione	Significato
off	La potenza attiva viene limitata alla potenza nominale dell'apparecchio "Pmax".
WCtlCom	Tramite la comunicazione la limitazione della potenza attiva viene ricevuta dall'unità di controllo esterna (p.es. Power Reducer Box) e inoltrata al Sunny Central.
WCnst	Tramite la comunicazione (p.es. Sunny WebBox) viene impostato il parametro "P-W" in kW.
WCnstNom	Tramite la comunicazione (p.es. Sunny WebBox) viene impostato il parametro "P-WNom" in percentuale.
WCnstNomAnIn	La limitazione della potenza attiva viene ricevuta dall'ingresso analogico ExtSolP. L'ingresso analogico viene convertito ad un valore nominale per la limitazione della potenza.


Funzione WCnstNomAnIn:

Impostazione	Significato
4 mA	0 % potenza nominale
7,75 mA	30 % potenza nominale
11,5 mA	50 % potenza nominale
13,375 mA	60 % potenza nominale
19 mA	100 % potenza nominale

Se si desidera procedere diversamente, consultare il Servizio di assistenza tecnica del Sunny Central.

10.2 Limitazione della potenza attiva tramite la frequenza di rete

Per la riduzione della potenza attiva mediante la frequenza di rete ci si basa sulla potenza presente al momento iniziale della riduzione. Se la frequenza di rete supera la soglia definita, p.es. 50,2 Hz, il Sunny Central memorizza la potenza di immissione attuale. Il valore memorizzato definisce la potenza limite in funzione della frequenza di rete. Questo limite viene considerato, analogamente alla gestione della sicurezza della rete, come limite superiore, che non deve essere superato. Se la frequenza di rete dovesse diminuire, rimane valido il limite di potenza raggiunto da ultimo. Un aumento della potenza immessa è ammesso soltanto se la frequenza scende al di sotto p.es. di 50,05 Hz.



Esempio:

Un Sunny Central con 500 kW immette esattamente 350 kW nella rete pubblica. Contemporaneamente la frequenza aumenta fino a 51,2 Hz. Dall'equazione si ottiene un delta di – 40 %, che moltiplicato per 350 kW dà una limitazione della potenza di 140 kW ed un PLimit di 290 kW.



Disattivazione della limitazione della potenza attiva tramite la frequenza di rete

Se si desidera disattivare la limitazione della potenza attiva mediante la frequenza di rete, consultare il Servizio di assistenza tecnica del Sunny Central.

11 Monitoraggio della rete

Il Sunny Central controlla che la tensione e la frequenza della rete di distribuzione non superino per eccesso o per difetto i valori limite. Se i valori limite vengono superati per eccesso o per difetto, il Sunny Central si separa dalla rete per ragioni di sicurezza.

I valori limite e il tempo di attivazione per il disinserimento del Sunny Central possono essere predefiniti manualmente. Se si desidera adattare i valori, consultare il Servizio di assistenza tecnica del Sunny Central.

Rampa di protezione separazione dalla rete (EKSRmp)

Dopo un errore della rete il Sunny Central si avvia lentamente, con una rampa di protezione per la separazione dalla rete di massimo il 10 % della potenza nominale al minuto. È possibile inserire o disinserire la rampa di protezione per la separazione dalla rete. Se la rampa viene disinserita, il Sunny Central si riavvia nel giro di brevissimo tempo alla potenza massima.



Disattivazione EKSRmp

Se si desidera disattivare la rampa di protezione per la separazione dalla rete, consultare il Servizio di assistenza tecnica del Sunny Central.

11.1 Anti-Islanding

In caso di caduta della rete la tensione di rete diminuisce. Il Sunny Central riconosce questo evento tramite il monitoraggio della rete e si spegne. In circostanze sfavorevoli può verificarsi che il Sunny Central immetta con una determinata potenza, p.es. 100 kW, e che su tale diramazione rimanga sospeso un carico di 100 kW. In questo caso si formerebbe una rete ad isola e il Sunny Central alimenterebbe il carico di 100 kW. In tal modo il Sunny Central misurerebbe la propria tensione, che è uguale alla tensione di rete e si separerebbe in breve tempo dalla rete. Se l'opzione Anti Islanding è attivata, il Sunny Central riconosce la formazione di una rete ad isola e si separa in modo sicuro dalla rete.



Attivare l'opzione Anti-Islanding

Se si desidera attivare l'opzione Anti Islanding, consultare il Servizio di assistenza tecnica del Sunny Central.

12 Low Voltage Ride Through (LVRT)

In caso di una caduta della rete la tensione di rete può scendere per breve tempo fino a 0 V. Generalmente ciò fa sì che il Sunny Central si separi dalla rete. Con l'opzione LVRT il Sunny Central non si separa dalla rete, ma interrompe solo per breve tempo l'immissione di energia e inizia così a controllare la rete. Non appena la tensione di rete ritorna ai valori normali il Sunny Central supporta la rete con la massima immissione. I valori limite per il controllo della rete sono stabiliti dall'azienda elettrica e/o dalle norme statali. In caso di cadute della rete prolungate interviene il monitoraggio della rete.



Attivare l'opzione LVRT.

Se si desidera disattivare l'opzione LVRT, consultare il Servizio di assistenza tecnica del Sunny Central.

13 Ricerca errori e soluzione problemi



PERICOLO!

Pericolo di morte per scossa elettrica.

Nel Sunny Central possono essere presenti alte tensioni anche in caso di guasto.

- Tutti gli interventi descritti nel presente capitolo devono essere effettuati
 esclusivamente da personale tecnico qualificato. Per personale qualificato si intende
 il personale in possesso della formazione corrispondente all'attività svolta.
- Durante gli interventi sul Sunny Central osservare tutte le avvertenze di sicurezza riportate nelle istruzioni per l'installazione e per l'uso. Il personale qualificato deve essere istruito sul contenuto delle istruzioni per l'installazione e per l'uso del Sunny Central
- Qualora risultasse impossibile risolvere il guasto sulla base delle presenti istruzioni, contattare immediatamente la SMA Solar Technology.

Se durante il funzionamento si verifica un guasto, il Sunny Central viene disinserito e il Sunny Central Control indica tale guasto sul display. In caso di più guasti o allarmi il Sunny Central Control visualizza il guasto con priorità maggiore. In questo caso commuta tra il display attuale della guida online e il messaggio di guasto. Un messaggio di guasto viene visualizzato nel display come rappresentato qui di seguito.



- A Codice di guasto o di allarme
- B Spiegazione del guasto o dell'allarme

13.1 Diagnosi guasto

13.1.1 Categoria dei guasti e degli allarmi

I codici di guasto e di allarme sono attribuiti a diversi settori del Sunny Central.

Range di numeri	Categoria di guasto
da 100 a 179	Disturbi della rete
da 180 a 199	Allarmi di rete
da 200 a 279	Guasti hardware armadio
da 280 a 299	Allarmi hardware armadio
da 300 a 379	Guasti Sunny String Monitor
da 380 a 399	Allarmi Sunny String Monitor
da 400 a 479	Guasti hardware alimentatore di potenza
da 480 a 499	Allarmi hardware alimentatore di potenza
da 600 a 699	Avvertenze esterne

13.1.2 Tipi di guasto e allarme

I quasti e gli allarmi del Sunny Central sono suddivisi in quattro tipi.

Tipo di errore 1 (allarme)

Il Sunny Central non si spegne. Quando il guasto non è più presente, il messaggio di guasto viene azzerato automaticamente. Controllare l'impianto.

Tipo di errore 2 (guasto)

Il Sunny Central si spegne. Quando il guasto non è più presente, il messaggio di guasto viene azzerato automaticamente e il Sunny Central si riaccende.

Tipo di errore 3 (guasto)

Il Sunny Central si spegne. Il tipo di errore 3 si presenta solo se il Sunny Central si trova nella fase di immissione in rete nel momento in cui si verifica il guasto. Quando il guasto non è più presente, il messaggio di guasto viene azzerato automaticamente e il Sunny Central si riaccende.

Tipo di errore 4 (guasto)

Il tipo di errore 4 deve essere confermato prima che il Sunny Central possa riprendere il funzionamento.

Il Sunny Central si spegne. Eliminare la causa di guasto e confermare l'errore sul Sunny Central Control o con il Sunny Data Control. Una volta confermato l'errore, il Sunny Central si riavvia.

13.1.3 Avvertenze

66

N°	Descrizione		
281	Testo errore	Tipo di	
	Ground Fault or SPD defect	errore 1	
	Causa errore	•	
	La catena di allarme è interrotta (vedere schema elettrico).		
	Lo scaricatore di sovratensione è danneggiato.		
	Prefusibile(i) sul lato rete o generatore danneggiato(i) (se presente(i)).		
	• La resistenza di isolamento dell'impianto solare è inferiore al valore limite impostato.		
	L'interruttore di protezione della premagnetizzazione del trasformate	ore è scattato.	
	Uno degli alimentatori di riserva è guasto.		
	Soluzioni		
	Controllare il messaggio di guasto della protezione di sovratensione ed eventualmente sostituire gli scaricatori.		
	Controllare ed eventualmente sostituire il/i prefusibile/i degli scaricatori.		
	Controllare la resistenza d'isolamento dell'impianto solare.		
	Se è presente un difetto d'isolamento, controllare le stringhe in condizioni di assenza di carico. Disinserire e inserire le singole stringhe per stabilire quale stringa è difettosa.		
	Controllare il funzionamento del monitoraggio di dispersione verso terra.		
	Attivare nuovamente l'interruttore di protezione per la premagnetizzazione del trasformatore.		
	Controllare i led dell'alimentatore e del modulo di monitoraggio.		
	Contattare il Servizio di assistenza tecnica del Sunny Central.		
283	Testo errore	Tipo di	
	cabinet Temp.	errore 1	
	Causa errore		
	Il valore limite della temperatura consentita per l'armadio di distribuzione o non è stato raggiunto (parametri TMin e TMax.).	è stato superato	
	Soluzioni		
	Controllare il funzionamento dei ventilatori dell'armadio di distribuzi	one.	
	Pulire o sostituire i filtri dell'aria sporchi.		
	Controllare ed eventualmente adattare la temperatura ambiente.		

N°	Descrizione		
284	Testo errore	Tipo di	
	Temperature sensor	errore 1	
	Causa errore		
	Il sensore della temperatura esterno o interno è guasto.		
	Soluzione		
	Controllare i sensori.		
380	Testo errore	Tipo di	
	SMU	errore 1	
	Causa errore		
	Il monitoraggio della corrente di stringa ha individuato una o più stringhe guaste o uno o più scaricatori di sovratensione guasti.		
	Soluzioni		
	 Nel menu "Device Set-up-> SMUs -> Devices -> Measured Values" è possibile leggere i singoli valori di corrente della stringa per individuare la stringa difettosa. 		
	Per informazioni dettagliate vedere le istruzioni del Sunny Central String-Monitor.		
381	Testo errore	Tipo di	
	ser. com. with SMU disturbed	errore 1	
	Causa errore		
	Comunicazione difettosa tra Sunny Central e i Sunny Central String-Monitor.		
	Soluzioni		
	Controllare le linee e le connessioni di comunicazione.		
	Per informazioni dettagliate vedere le istruzioni del Sunny Central St	ring-Monitor.	
382	Testo errore	Tipo di	
	thievery solar panel	errore 1	
	Causa errore		
	Il circuito segnale per l'individuazione del furto sul Sunny String-Monitor è stato interrotto.		
	Soluzioni		
	Controllare le correnti di stringa.		
	Controllare il circuito segnale.		
	 Per informazioni dettagliate vedere le istruzioni per l'installazione e Sunny String Monitor o del Sunny String Monitor Cabinet. 	per l'uso del	

N°	Descrizione	
601	Testo errore	Tipo di
	Defective default Effective power	errore 1
	Causa errore	
	Il valore di corrente dell'ingresso analogico non rientra nel campo amn	messo.
	Soluzioni	
	Controllare ingresso analogico.	
602	Testo errore	Tipo di errore
	Defective default Reactive power	1
	Causa errore	
	Il valore di corrente dell'ingresso analogico non rientra nel campo amm	messo.
	Soluzioni	
	Controllare ingresso analogico.	
603	Testo errore	Tipo di errore
	Disturbed communication Effective power	1
	Causa errore	
	Il segnale predefinito al livello della comunicazione è disturbato.	
	Soluzioni	
	Controllare la via di comunicazione.	
604	Testo errore	Tipo di errore
	Disturbed communication Reactive power	1
	Causa errore	
	Il segnale predefinito al livello della comunicazione è disturbato.	
	Soluzioni	
	Controllare la via di comunicazione.	
680	Testo errore	Tipo di errore
	External Alarm was initiated	1
	Causa errore	
	Dipende dall'unità monitorata.	
	Soluzioni	
	Controllare l'unità collegata all'ingresso allarme esterno.	T
681	Testo:	Tipo di errore
	Reduction of effective power activated	1
	Descrizione	
	Il Sunny Central riduce attualmente la potenza attiva tramite un valore	nominale esterno.

13.1.4 Anomalie

N°	Descrizione	
104	Testo errore	Tipo di errore
	No Grid Synchronization	3
	Causa errore	
	Campo rotante sinistro o guasto interno dell'apparecchio.	
	Soluzioni	
	Controllare il campo rotante (a destra).	
	Controllare se tutti i fusibili interni sono inseriti.	
	Rivolgersi al Servizio assistenza tecnica del Sunny Central.	
105	Testo errore	Tipo di errore
	Grid Voltage too low	2
	Causa errore	
	Tensione sul lato CA inferiore al range consentito.	
	Soluzioni	
	Controllare i collegamenti di connessione alla rete.	
	Controllare la stabilità della rete.	
106	Testo errore	Tipo di
	Grid Voltage too high	errore 2
	Causa errore	
	Tensione sul lato CA superiore al range consentito.	
	Soluzioni	
	Controllare i collegamenti di connessione alla rete.	
	Controllare la stabilità della rete.	
110	Testo errore	Tipo di
	UVW Range	errore 2
	Causa errore	
	Tensione della fase L1, L2 o L3 al di fuori del range consentito.	
	Soluzioni	
	Controllare i collegamenti di connessione alla rete.	
	 Controllare la stabilità della rete. 	

N°	Descrizione	
111	Testo errore	Tipo di
	Grid frequency to high or to low	errore 2
	Causa errore	
	Frequenza sul lato CA al di fuori del range consentito.	
	Soluzioni	
	Controllare i collegamenti di connessione alla rete.	
	Controllare la stabilità della rete.	
	Controllare il campo rotante di destra.	
201	Testo errore	Tipo di
	Ground Fault or Overtemperature	errore 2
	Causa errore	
	La catena guasti sovratemperatura è interrotta (vedi schema elettrica)	o).
	Sovratemperatura armadio di distribuzione	
	Sovratemperatura trasformatore	
	Sovratemperatura diodo	
	La resistenza di isolamento dell'impianto solare è inferiore al valore	limite impostato.
	Attivazione GFDI	
	Soluzioni	
	Controllare il funzionamento dei ventilatori.	
	Pulire o sostituire i filtri dell'aria sporchi.	
	Temperatura ambiente o dell'aria di raffreddamento troppo alta.	
	Controllare la resistenza d'isolamento del generatore solare.	
	 In caso di difetto di isolamento, individuare la stringa difettosa disins inserendo le singole stringhe. 	erendo e
	Controllare il funzionamento del monitoraggio di dispersione verso t	erra.
	 Controllare il GFDI (vedere le informazioni aggiuntive per inverter M/ per il funzionamento del generatore solare collegato a terra) 	P Sunny Central
206	Testo errore	Tipo di
	Emergency shutdown activated	errore 4
	Causa errore	
	È stato azionato l'arresto di emergenza dell'apparecchio.	
	Soluzioni	
	Sbloccare l'arresto di emergenza e confermare il guasto come descritto al 13.2 "Confermare guasto" (Pagina 75).	capitolo

N°	Descrizione		
209	Testo errore	Tipo di	
	DC Short Circuit	errore 4	
	Causa errore		
	È stato rilevato un cortocircuito interno all'apparecchio sul lato CC. L'interru CC è stato disinserito.	uttore principale	
	Soluzioni		
	Controllare il Sunny Central dall'esterno.		
	Se possibile, disinserire il Sunny Central esternamente.		
	Rivolgersi al Servizio assistenza tecnica del Sunny Central.		
215	Testo errore	Tipo di	
	heat sink fan fault	errore 2	
	Causa errore		
	• L'interruttore salvamotore del/i ventilatore/i per il raffreddamento dell'alimentatore di potenza è scattato.		
	 La protezione termica del/i ventilatore/i per il raffreddamento dell'al potenza è scattata. 	imentatore di	
	Temperatura ambiente o dell'aria di raffreddamento troppo alta.		
	Soluzioni		
	Reinserire l'interruttore salvamotore.		
	Controllare il funzionamento dei ventilatori.		
	Pulire l'ingresso aria o il dissipatore di calore sporco.		
	Se il guasto si presenta di frequente rivolgersi al Servizio assistenza tecnica del Sunny Central.		
217	Testo errore	Tipo di	
	DC CB tripped or door switch open	errore 2	
	Causa errore		
	• Lo sportello dell'armadio elettrico è stato aperto durante il funzionam	nento.	
	• L'interruttore CC è stato disinserito per un errore interno.		
	 Il monitoraggio della corrente inversa sul lato CC è scattato 		
	Soluzioni		
	 Chiudere gli sportelli dell'armadio elettrico. 		
	 Controllare il funzionamento dell'interruttore sportello. 		
	• Controllare il funzionamento e l'attivazione del relè di arresto di eme	rgenza.	
	Controllo del monitoraggio della corrente inversa.		
	Rivolgersi al Servizio assistenza tecnica del Sunny Central.		

N°	Descrizione	
220	Testo errore	Tipo di
	Release or Reset Signal is faulty	errore 2
	Causa errore	
	Il segnale di attivazione o di conferma dei ponti inverter è difettoso.	
	Soluzioni	
	Se il guasto si presenta in modo duraturo rivolgersi al Servizio assistenza te Central.	ecnica del Sunny
222	Testo errore	Tipo di
	Ambient temperature	errore 2
	Causa errore	
	La temperatura ambiente è maggiore di 51° C.	
	Soluzione	
	Controllare il raffreddamento.	
	Controllare il ventilatore.	
	Controllare le condizioni ambientali.	
	Controllare il sensore.	
400	Testo errore	Tipo di
	internal failure of inverter bridge	errore 2/3
	Causa errore	
	Guasto interno del ponte degli inverter (per es. guasto simmetrizzatore, ter sottotemperatura, rottura sensore).	nsione di bordo,
	Soluzioni	
	Se il guasto si presenta di frequente rivolgersi al Servizio assistenza tecnic Central.	a del Sunny
402	Testo errore	Tipo di
	ser. com. with inverter bridge disturbed	errore 2
	Causa errore	
	La comunicazione RS485 tra ponte inverter e Sunny Central Control è difettosa.	
	Il ponte inverter o il Sunny Central Control potrebbero essere difettosi.	
	Soluzioni	
	Controllare il cablaggio RS485.	
	 Se il guasto si presenta in modo duraturo rivolgersi al Servizio assiste Sunny Central. 	enza tecnica del

N°	Descrizione		
408	Testo errore	Tipo di	
	PV Overvoltage	errore 3	
	Causa errore		
	Tensione CC troppo alta sul lato generatore (software).		
	Soluzioni		
	Scollegare immediatamente il generatore solare dal Sunny Central! Sunny Central!	Pericolo per il	
	Controllare la tensione CC.		
	Controllare le connessioni dei moduli e il dimensionamento dell'impi	anto.	
409	Testo errore	Tipo di	
	IGBT Stack Temperature	errore 3	
	Causa errore		
	Temperatura del termodispersore troppo alta (software).		
	Soluzioni		
	Controllare il funzionamento dei ventilatori del ponte inverter.		
	Pulire l'ingresso aria o il dissipatore di calore sporco.		
	Temperatura ambiente o dell'aria di raffreddamento troppo alta.		
	Se il guasto si presenta di frequente rivolgersi al Servizio assistenza te Central.	ecnica del Sunny	
410	Testo errore	Tipo di	
	IGBT Stack Error Sum	errore 3	
	Causa errore		
	Guasto interno del ponte dell'inverter (per es. sovratensione CC, sovratemperatura, driver difettoso, sovracorrente).		
	Soluzioni		
	Se il guasto si presenta di frequente rivolgersi al Servizio assistenza tecnica del Sunny Central.		
411	Testo errore	Tipo di	
	IGBT overcurrent or UVW phase fault ADAPSCP	errore 3	
	Causa errore	•	
	Guasto interno del ponte inverter.		
	Soluzioni		
	Se il guasto si presenta di frequente rivolgersi al Servizio assistenza tecnic Central.	a del Sunny	

N°	Descrizione		
412	Testo errore	Tipo di	
	Overcurrent	errore 3	
	Causa errore		
	Guasto interno del ponte inverter.		
	Soluzioni		
	Se il guasto si presenta di frequente rivolgersi al Servizio assistenza tecnica del Sunny Central.		
420	Testo errore	Tipo di	
	ADAPSCP overtemperature	errore 3	
	Causa errore		
	Temperatura del termodispersore troppo alta (soglia hardware).		
	Soluzioni		
	Controllare il funzionamento dei ventilatori del ponte inverter.		
	Pulire l'ingresso aria o il dissipatore di calore sporco.		
	Temperatura ambiente o dell'aria di raffreddamento troppo alta.		
	Se il guasto si presenta di frequente rivolgersi al Servizio assistenza tecnica del Sunny Central.		
421	Testo errore	Tipo di	
	ADAPSCP overvoltage DC Voltage link	errore 2	
	Causa errore		
	Tensione CC troppo alta sul lato generatore (soglia hardware).		
	Soluzioni		
	Scollegare immediatamente il generatore solare dal Sunny Central! Sunny Central!	Pericolo per il	
	Controllare la tensione CC.		
	Controllare le connessioni dei moduli e il dimensionamento dell'impi	anto.	

13.2 Confermare guasto

- 1. Eliminare la causa del guasto sul Sunny Central.
- Nella visualizzazione standard (raffigurata a destra) premere [ESC].

Mode MPP
Pac 85.7kW
E-Today 357.5kWh
E-Total2512.3kWh

3. Selezionare con [ENTER] il menu "Operating Data".

[Main Menu] +Operatin9 Data Spot Values Lon9-Term Data

[ENTER]

4. Selezionare con [ENTER] il menu "Faults".

[Plant Data] ⇒Faults Plant Status Ener99 Yield

[ENTER]

5. Selezionare con [ENTER] il menu "Current Faults".



[ENTER]



Se è presente un guasto o un allarme attivo vengono visualizzate data e ora in cui si è verificato.

6. Per confermare il guasto premere [ENTER].La visualizzazione inizia a lampeggiare.

[Actual Faults]
Quit-Function
.....14/05 13:26.57
Alert 281
14/05 13:45.36
Failure 400 ↓

[ENTER]

75

- 7. Premere una volta il tasto freccia [↓].☑ Sul display viene visualizzato "quit".
- 8. Per confermare il guasto premere 2 x [ENTER].

Sul display viene visualizzato il messaggio "no faults". L'errore è confermato sul Sunny Central Control. 1 x [↓]

[Actual Faults]
Quit-Function
.....14/05 13:26.57
Alert 281
14/05 13:45.36
Failure 400 ↓

[ENTER]

[Actual Faults] Quit-Function →....--no Failure

14 Contatto

In caso di problemi tecnici con i prodotti SMA si prega di rivolgersi al Servizio assistenza tecnica. Per poter essere d'aiuto, necessitiamo dei seguenti dati:

- Tipo di inverter
- Tipo e numero dei moduli collegati
- Tipo di comunicazione
- Numero di serie del Sunny Central
- Codici di guasto o allarme del Sunny Central
- Visualizzazione display del Sunny Central

SMA Italia S.r.l.

Milano Business Park

Via dei Missaglia 97

20141 Milano

Tel. +39 02 89347 - 299

Fax +39 02 89347 201

Service@SMA-Italia.com

www.SMA-Italia.com

Le informazioni contenute in questa documentazione sono proprietà della SMA Solar Technology AG. Per la pubblicazione, integrale o parziale, è necessario il consenso scritto della SMA Solar Technology AG. La riproduzione per scopi interni all'azienda, destinata alla valutazione del prodotto o al suo utilizzo corretto, è consentita e non è soggetta ad approvazione.

Esonero di responsabilità

Come principio valgono le Condizioni Generali di Fornitura della SMA Solar Technology AG.

Il contenuto della presente documentazione viene verificato di continuo e se necessario adattato. Non possono tuttavia essere escluse divergenze. Non può essere data alcuna garanzia di completezza. La versione aggiornata è richiamabile in Internet sul sito www.SMA.de oppure può essere ordinata attraverso i normali canali di distribuzione.

Sono escluse rivendicazioni di garanzia e di responsabilità in caso di danni di ogni genere qualora gli stessi siano riconducibili ad una o ad alcune delle seguenti cause:

- · danni dovuti al trasporto,
- utilizzo improprio del prodotto oppure non conforme alla sua destinazione,
- · impiego del prodotto in un ambiente non previsto,
- impiego del prodotto senza tener conto delle norme di sicurezza legali rilevanti nel luogo d'impiego,
- mancata osservanza delle indicazioni di avvertimento e di sicurezza riportate in tutte le documentazioni essenziali per il prodotto,
- impiego del prodotto in condizioni di sicurezza e di protezione errate,
- modifica o riparazione arbitraria del prodotto e del software fornito,
- funzionamento errato del prodotto dovuto all'azione di apparecchi collegati o adiacenti al di fuori dei valori limite ammessi per legge,
- · catastrofi e forza maggiore.

L'utilizzo del software in dotazione prodotto dalla SMA Solar Technology AG è sottoposto inoltre alle seguenti condizioni:

- La SMA Solar Technology AG non si assume alcuna responsabilità per danni diretti o indiretti determinati dall'impiego del software prodotto dalla SMA Solar Technology AG, ciò si applica anche alla prestazione o non-prestazione di attività di assistenza.
- Il software fornito che non sia stato prodotto dalla SMA Solar Technology AG è soggetto ai relativi accordi di licenza e di responsabilità del produttore.

Garanzia di fabbrica SMA

Le attuali condizioni di garanzia sono allegate al vostro apparecchio. In caso di necessità, è possibile scaricarle dal sito Internet www.SMA.de o ottenerle in formato cartaceo attraverso i normali canali di distribuzione.

Marchio

Tutti i marchi sono validi anche se gli stessi non sono contrassegnati separatamente. L'assenza di contrassegno non significa che un prodotto o un marchio non siano registrati.

Il marchio e il logo $Bluetooth^{\odot}$ sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc.; il loro utilizzo da parte della SMA Solar Technology AG è autorizzato con licenza.

SMA Solar Technology AG

Sonnenallee 1

34266 Niestetal

Germania

Tel. +49 561 9522-0

Fax +49 561 9522-100

www.SMA.de

E-Mail: info@SMA.de

© 2004-2009 SMA Solar Technology AG. Tutti i diritti riservati.

SMA Italia S.r.l. ww.SMA-Italia.com

Via dei Missaglia 97, Edificio A4 20142 Milano

Tel. +39 02 84742239

Fax +39 02 84742238



